



MODE D'EMPLOI



Vitrine réfrigérée 72 L

FG07717

- TRADUCTION DU MANUEL ORIGINAL -

1. SÉCURITÉ	3
2. DESTINATION	4
3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
5. TRANSPORT ET STOCKAGE	6
6. INSTALLATION	6
7. UTILISATION	7
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8
9. DÉPANNAGE	9
10. GESTION DES DÉCHETS ET MISE AU REBUT	10

NOTE :

Ce manuel a été traduit à partir de la version originale en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique.



Nous vous remercions pour l'achat de cette vitrine réfrigérée FORGAST.

Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, il est indispensable de lire attentivement ce mode d'emploi avant sa première mise en service. Nos produits sont régulièrement modifiés et améliorés afin d'assurer leur fiabilité et la sécurité de leur utilisation.

Le manuel doit être conservé dans un endroit sûr et accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications des paramètres et des solutions techniques afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits. Les informations et paramètres contenus dans ce manuel peuvent différer de la réalité sans toutefois affecter de manière significative l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

- 1.** Après la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état quant à sa complétude ainsi que pour déceler d'éventuels dommages liés au transport. En cas de constatation d'anomalies ou de dommages, il convient d'agir conformément aux dispositions des Conditions Générales de Garantie mentionnées dans ce manuel d'utilisation.
L'utilisation d'un appareil endommagé durant le transport est strictement interdite. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles, dont le fabricant ne saurait être tenu responsable.
- 2.** Le non-respect des conditions d'exploitation et des consignes de sécurité décrites peut entraîner des blessures graves ou d'autres dommages.
- 3.** L'appareil doit être utilisé dans les conditions spécifiées dans le manuel et conformément à l'usage pour lequel il a été conçu et fabriqué.
- 4.** Lors de l'utilisation de l'appareil, il est impératif de le protéger contre tout contact avec l'eau. Cela concerne également toutes les connexions électriques.
En cas de contact avec l'eau, l'appareil doit être immédiatement mis hors tension en étant déconnecté de sa source d'alimentation, puis soumis à une vérification par un service technique autorisé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut entraîner un risque d'électrocution et mettre la vie en danger.
- 5.** Il ne faut en aucun cas ouvrir vous-même le boîtier de l'appareil. Tous les orifices de ventilation doivent rester dégagés afin d'assurer un refroidissement adéquat de l'appareil. Aucun élément ne faisant pas partie de l'équipement standard ou en option ne doit être introduit dans les orifices de l'appareil.
- 6.** La prise d'alimentation doit être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement, il faut toujours saisir la fiche, jamais le câble d'alimentation. Il convient de vérifier l'état de la fiche ainsi que du câble d'alimentation. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, débranchez l'appareil et contactez le service après-vente agréé Forgast.
- 7.** En cas de renversement ou de chute de l'appareil, il convient de confier son contrôle ou sa réparation à un service agréé Forgast avant toute nouvelle mise en service.
Il est strictement interdit de tenter une réparation par soi-même, car cela pourrait représenter un danger pour la vie.
Toute modification structurelle ou altération de l'appareil est formellement interdite.
- 8.** En cas de constatation de dommages au câble d'alimentation ou à la fiche, ceux-ci doivent impérativement être remplacés. Le câble d'alimentation doit être protégé contre tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'équipement, contre le feu ou tout autre objet. Le câble doit être sécurisé afin d'éviter tout tirage accidentel ou risque de trébuchement.



ATTENTION !

Le branchement, l'adaptation de l'installation électrique existante ainsi que les réparations doivent être confiés à une personne connaissant parfaitement les instructions du dispositif, dûment formée et disposant des qualifications requises.

9. Il convient de contrôler régulièrement le fonctionnement de l'appareil et, en cas de dysfonctionnement, de se référer en priorité aux informations contenues dans le présent mode d'emploi. En cas d'impossibilité de mise en service ou d'obtention des paramètres de fonctionnement corrects de l'appareil, il convient de contacter le service après-vente agréé Forcast.

10. Les personnes mineures, à mobilité réduite ou présentant une déficience intellectuelle, ainsi que celles ne disposant pas des connaissances requises pour une utilisation appropriée de l'appareil, ne doivent l'utiliser qu'under la surveillance et sous la responsabilité d'une personne compétente assurant la sécurité.

11. Lors du nettoyage, de la maintenance ou d'une interruption prolongée de fonctionnement, il est nécessaire d'éteindre l'appareil conformément aux instructions du manuel, puis de débrancher la fiche de la prise électrique.



ATTENTION !

Si la fiche demeure insérée dans la prise, l'appareil reste sous tension en permanence.

Un accès facile à la fiche et à la prise électrique doit être assuré. Cela permet une déconnexion aisée de l'appareil ainsi qu'une coupure rapide de l'alimentation en cas de panne majeure.



ATTENTION !

Le non-respect des consignes mentionnées ci-dessus peut entraîner des blessures graves, un risque pour la vie, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles significatives, dont le fabricant décline toute responsabilité.

Le non-respect des points mentionnés ci-dessus peut entraîner la perte de la garantie.

2. DESTINATION

La vitrine réfrigérée Forcast d'une capacité de 72 litres a été conçue pour l'exposition et la conservation de produits alimentaires dans des établissements de restauration tels que cafés, pâtisseries ou magasins. Grâce à sa structure vitrée sur quatre côtés, elle permet une visibilité complète des produits tout en garantissant leur fraîcheur et le maintien d'une température appropriée.

La vitrine réfrigérée est uniquement destinée au refroidissement des aliments ou des boissons. Elle ne doit pas être utilisée pour :

- stockage de matériaux chimiques inflammables.
- stockage de produits pharmaceutiques ou médicaux.

3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL

La vitrine réfrigérée rotative élégante de la marque Forcast, d'une capacité de 72 litres, constitue une solution idéale pour les pâtisseries, cafés et restaurants souhaitant mettre en valeur leurs produits de pâtisserie, tels que gâteaux, tartes et autres spécialités dessert. Sa forme ronde et son habillage noir confèrent à la vitrine un aspect moderne et élégant, parfaitement adapté à un aménagement intérieur soigné.

La vitrine est dotée de quatre étagères tournantes chromées, garantissant une excellente visibilité des produits exposés sous tous les angles. La rotation des étagères attire le regard des clients et permet une consultation aisée de l'offre sans nécessiter l'ouverture de la vitrine, ce qui se traduit par un service plus rapide et plus confortable.

L'éclairage LED intégré met en valeur la présentation des produits en soulignant leur apparence et leur fraîcheur. Le système automatique de dégivrage élimine la nécessité d'un dégivrage manuel, facilitant ainsi l'entretien quotidien de la vitrine et garantissant que les produits restent en parfait état.

Grâce à la circulation forcée de l'air, la vitrine Forcast FG07717 assure un refroidissement homogène à tous les niveaux, garantissant le maintien de la température adéquate et la fraîcheur des produits. Le régulateur électronique de température avec affichage permet un contrôle précis du refroidissement dans une plage de 0 à 10 °C, ce qui est idéal pour la conservation de desserts et pâtisseries délicates.



4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	FG07717
Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance	0,17 kW
Consommation d'énergie	1041 kWh/an
Classe climatique	IV
Température ambiante maximale	Jusqu'à +32 °C
Plage de température de fonctionnement	+2 °C à +12 °C
Agent réfrigérant	R600a
Quantité d'agent réfrigérant	55 g
Dimensions extérieures	450x450x983 mm
Poids	38 kg
Capacité totale	72 l
Nombre d'étagères	4
Réglage en hauteur des étagères	non
Éclairage	oui
Dégivrage automatique	oui

5. TRANSPORT ET STOCKAGE

À la réception de l'appareil, il convient de vérifier immédiatement qu'il est complet et qu'il n'a pas été endommagé durant le transport.

Lors du transport, il est nécessaire de manipuler l'appareil avec précaution en évitant tout choc.

L'appareil emballé ne doit pas être entreposé à l'extérieur. Il doit être placé dans un local ventilé avec une atmosphère non corrosive. Il est important de ne pas retourner l'appareil contrairement aux consignes figurant sur l'emballage.

L'emballage doit rester scellé d'origine jusqu'au début de l'installation de l'appareil. Lors du stockage, il est impératif de respecter les indications figurant sur l'emballage concernant la position, l'orientation ainsi que les conditions de stockage de l'appareil.

6. INSTALLATION

Avant toute mise en service, retirer l'emballage ainsi que tous les matériaux de protection de l'appareil et de ses accessoires.

Ne jamais ôter les éléments tels que la plaque signalétique et les étiquettes d'avertissement apposés sur l'appareil.

- Installer l'appareil sur une surface stable et de niveau, capable de supporter le poids de l'appareil ainsi que la charge maximale prévue de son contenu.
- Ne jamais installer l'appareil sur un sol combustible.
- Pour éviter une défaillance du système frigorifique, il est interdit d'incliner l'appareil à un angle supérieur à 45° lors de l'installation, du stockage ou du transport.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'une flamme nue, d'un four à convection, d'un four ou de toute autre source de chaleur.
- Ne pas placer l'appareil dans des endroits exposés directement au soleil. Une température ambiante élevée réduit considérablement les performances et peut, dans des cas extrêmes, causer des dommages à l'appareil ou à sa surface. Des températures extérieures élevées entraînent une consommation électrique accrue.
- La température ambiante doit se situer entre 10 °C et 32 °C.
- L'appareil doit être installé dans un emplacement garantissant une circulation d'air suffisante, nécessaire au refroidissement des composants du système frigorifique et électrique. Il faut respecter un écart minimum de 10 centimètres entre l'appareil et les murs, autres appareils ou éléments d'équipement.
- Il est impératif de ne jamais obstruer les orifices de ventilation situés à l'extérieur de l'appareil ainsi que dans la chambre réfrigérée.
- Ne pas positionner l'appareil dans des lieux où l'humidité relative dépasse 70 %. Une humidité élevée peut altérer l'efficacité du fonctionnement de l'appareil.
- Ne déposer aucun objet ni accessoire sur l'appareil.
- Installer l'appareil de façon à ce que la prise secteur soit accessible, permettant un débranchement rapide en cas de panne.
- Avant la première mise en service, installer la vitrine réfrigérée à son emplacement définitif et la laisser reposer au moins 2 à 3 heures avant de la brancher.
- Après une coupure de courant ou le débranchement de la prise secteur, ne pas reconnecter ni démarrer l'appareil avant un délai de 10 minutes.
- Le circuit des prises électriques doit être protégé par un disjoncteur 16 A ainsi que par un dispositif différentiel de protection. L'appareil doit être raccordé uniquement directement à une prise murale. Il est interdit d'utiliser des rallonges ou des multiprises pour cette connexion



ATTENTION !

- **Ne pas utiliser une source d'alimentation différente de celle indiquée sur la plaque signalétique.**
- **Il est interdit d'utiliser un dispositif différentiel ne satisfaisant pas aux normes de sécurité.**
- **Le montage et la maintenance de l'installation électrique doivent être effectués par un service agréé Forgast ou par des personnes disposant des qualifications requises.**
- **Un disjoncteur différentiel, un fusible et une prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil.**
- **La fiche et la prise doivent être en bon état et garantir une connexion correcte.**

7. UTILISATION



ATTENTION !

- Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles prévues. L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes ayant pris connaissance du présent manuel.
 - Avant tout montage, démontage ou nettoyage, débranchez impérativement l'appareil de la prise d'alimentation.
 - Avant la première utilisation, nettoyez et séchez soigneusement l'appareil.
 - Après le transport de l'appareil, attendez au moins 2 à 3 heures avant de le brancher.
 - Brancher la fiche dans une prise de courant avec mise à la terre.
 - Mettre l'appareil en marche à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.
- L'appareil commencera à refroidir jusqu'à la température préréglée en usine.
- Tous les produits peuvent être placés dans l'appareil une fois que la température définie est atteinte et stabilisée.



1. Augmentation de la plage de températures
2. Réduction de la plage de température
3. Voyant de refroidissement
4. Voyant de dégivrage
5. Éclairage / dégivrage manuel
6. Choix du programme de refroidissement

DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

- Le voyant de refroidissement s'allume pendant le processus de refroidissement et reste éteint tant que la température est stable.
- Le voyant de refroidissement clignote durant le délai de mise en marche.
- Le témoin de dégivrage s'allume pendant le cycle de dégivrage et s'éteint à la fin de celui-ci.
- Le témoin de dégivrage clignote pendant la temporisation avant le dégivrage.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE RÉFRIGÉRATION

- La température actuelle à l'intérieur de la chambre frigorifique peut être consultée sur l'afficheur numérique du régulateur de température.
- La température réglée peut être modifiée dans une plage comprise entre +2 °C et +12 °C.
- La modification de la plage de températures s'effectue par la sélection du programme correspondant. Pour changer cette plage, appuyez sur le bouton SET, puis utilisez les boutons / (flèche haut) et \ (flèche bas) pour sélectionner la plage de températures souhaitée, conformément au tableau ci-dessous.
- Le niveau de température réglé, de 2 à 8, est visible sur l'affichage.
- Un chiffre clignotant à l'écran indique la plage de température réelle pouvant être obtenue dans l'appareil.

Lorsque la température dans la vitrine réfrigérée est comprise entre 8 °C et 12 °C, le chiffre 8 s'affiche.

PLAGES DE TEMPÉRATURES DISPONIBLES	
RÉGLAGE	PLAGE
2	de 2°C à 6°C
3	de 3°C à 7°C
4	de 4°C à 8°C
5	de 5°C à 9°C
6	de 6°C à 10°C
7	de 7°C à 11°C
8	de 8°C à 12°C

ÉCLAIRAGE

Pour activer l'éclairage LED de l'appareil, appuyez sur la touche portant le symbole de l'ampoule. L'icône d'éclairage LCD de l'intérieur de l'appareil s'allumera sur l'affichage. Une nouvelle pression sur ce bouton entraînera l'extinction de l'éclairage.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

L'appareil effectue un dégivrage automatique quatre fois par période de 24 heures.

DÉGIVRAGE MANUEL

En cas de diminution de la performance frigorifique, par exemple suite à des ouvertures fréquentes de la porte ou en présence d'une humidité ambiante élevée, il est nécessaire d'activer le dégivrage manuel. Pour démarrer le processus de dégivrage, il convient d'appuyer sur le bouton d'allumage de l'éclairage (ampoule) et de le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. Après ce délai, le témoin de dégivrage manuel (flocon de neige) s'allumera.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE SUR L'ÉVAPORATEUR

Appuyer sur le bouton flèche vers le haut et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. La température de l'évaporateur s'affiche. Après 10 secondes, l'affichage reviendra à la température dans la chambre.

BLOCAGE DES PARAMÈTRES

Appuyer sur le bouton flèche vers le bas et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes pour bloquer les paramètres si « OFF » est affiché (aucune modification possible) ou pour débloquer les paramètres si « ON » est affiché. Un paramètre verrouillé peut être consulté, mais ne peut pas être modifié. Le réglage de la température cible est toujours activé (paramètre d'usine : « ON »).



ATTENTION !

Afin de minimiser les pertes de froid dans l'appareil, les portes doivent rester ouvertes aussi brièvement que possible. Les portes ne doivent pas être ouvertes fréquemment en cas d'humidité élevée dans l'environnement.

- Il est interdit de couvrir les entrées et sorties d'air qui assurent le refroidissement des produits à l'intérieur de l'appareil.
- Les produits stockés doivent être disposés en respectant des espacements permettant une circulation d'air adéquate à l'intérieur du compartiment.
- La hauteur des étagères doit être ajustée en fonction de la taille des produits ou de leurs emballages.
- Il est interdit de placer des plats ou produits chauds ou tièdes à l'intérieur de l'appareil. Les produits introduits dans la chambre doivent être à température ambiante.
- En cas de coupure d'alimentation, il est conseillé de ne pas ouvrir la porte afin d'éviter la perte d'air froid dans la chambre frigorifique.
- Après une coupure d'alimentation ou un débranchement, il ne faut pas remettre l'appareil en marche avant un délai de 10 minutes.
- Lors d'une interruption d'utilisation, éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt et débranchez-le en retirant la fiche de la prise secteur.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



ATTENTION !

L'appareil doit être nettoyé régulièrement. Avant de débuter le nettoyage, il est nécessaire d'éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur MAR/ARRÊT, de le débrancher de la source d'alimentation et de retirer la fiche de la prise électrique.

- Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux légèrement imbibé de détergent. Il est interdit d'utiliser des produits abrasifs ou des agents de nettoyage agressifs, comme ceux contenant de l'alcool, des composants alcalins, des diluants ou de l'essence, car ils risqueraient d'endommager la surface de l'appareil.
- Il est interdit d'arroser l'appareil directement avec de l'eau. Il convient d'empêcher toute infiltration d'eau dans les composants électriques.
- Ne jamais utiliser d'eau sous pression pour le nettoyage de l'appareil.
- Retirez les clayettes puis lavez-les à l'eau tiède avec un détergent doux, en utilisant un chiffon ou une éponge douce. Rincez ensuite soigneusement à l'eau claire.

- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la vitrine à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution d'eau tiède et de détergent doux.
- Essuyez avec un chiffon imbibé d'eau claire.
- Toutes les surfaces nettoyées doivent être soigneusement séchées à l'aide d'un chiffon doux.

En cas d'arrêt prolongé de la vitrine, il convient de :

- Éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT, débrancher l'alimentation et retirer la fiche de la prise secteur.
- Retirer tous les produits de l'appareil.
- Nettoyer la vitrine à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Laisser la porte ouverte afin de permettre un séchage correct de la vitrine.
- Pour garantir un fonctionnement optimal, il est important que la surface du condenseur soit exempte de poussière, saletés ou autres impuretés.
- Il est recommandé de nettoyer le condenseur et l'évaporateur au moins une fois par mois, ou plus fréquemment si l'environnement est très poussiéreux.
- Un nettoyage irrégulier du condenseur peut réduire les performances de l'appareil et, à terme, causer des dommages.
- Le condenseur et l'évaporateur doivent être nettoyés avec un produit de nettoyage habituel disponible auprès des fournisseurs d'équipements de cuisine.
- Brosser les ailettes du condenseur de haut en bas, et non de côté.
- Après le nettoyage, redresser les ailettes éventuellement tordues à l'aide d'un peigne à ailettes.
- Le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur doit être réalisé après avoir débranché l'appareil de l'alimentation électrique.
- Il convient de vérifier périodiquement l'état du câble électrique, de la fiche ainsi que du tuyau d'alimentation en eau. En cas de détection de dégâts ou d'anomalies au niveau des connexions électriques, il faut contacter le service après-vente agréé Forgast. Une fois par an, l'appareil doit être confié au service Forgast afin d'évaluer son degré d'usure, de vérifier son bon fonctionnement et de détecter d'éventuelles pannes.

9. DÉPANNAGE

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, vérifiez d'abord les causes probables avant de contacter le service après-vente. Le tableau ci-dessous présente les causes fréquentes de dysfonctionnement de l'appareil ainsi que les solutions correspondantes.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Absence de refroidissement	Manque de réfrigérant	Contactez le service après-vente
	Régulateur de température défectueux	Contactez le service après-vente
Performance frigorigène réduite	Exposition directe aux rayons solaires ou proximité de sources de chaleur	Écartez l'appareil des sources de chaleur
	Circulation d'air insuffisante autour de l'appareil	Maintenez un écart adéquat par rapport aux murs ou à d'autres appareils
	Portes de l'appareil mal fermées ou restées ouvertes trop longtemps	Fermez les portes et réduisez leur temps d'ouverture
	Joint de porte endommagé	Contactez le service après-vente
	Espacement insuffisant entre les produits sur les étagères ou quantité excessive	Maintenez un espacement correct entre les produits et éliminez l'excédent
	Orifice(s) d'entrée et/ou de sortie d'air obstrué(s) ou bloqué(s)	Assurez une circulation d'air adéquate à l'intérieur de l'appareil
Bruits importants lors du fonctionnement	L'appareil n'est pas nivelé	Installez l'appareil sur une surface plane et parfaitement nivelée
	L'appareil est en contact avec un mur ou d'autres objets	Respectez un écart suffisant par rapport aux murs et autres objets
Le compresseur ne s'arrête pas automatiquement	Surcharge de l'appareil	Retirez l'excédent de produits
	Porte laissée ouverte trop longtemps	Réduisez la durée d'ouverture de la porte

Les phénomènes suivants ne sont pas des signes de dysfonctionnement :

- Bruissement de l'eau en circulation Il s'agit d'un bruit normal lié à la circulation du fluide frigorigène
- La condensation d'eau sur les parois latérales et les vitrines est normale lorsque l'humidité ambiante est élevée.

10. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

En fin de cycle de vie du produit, l'équipement ne doit pas être éliminé dans des lieux susceptibles de présenter un danger pour l'environnement. Le stockage temporaire des déchets dangereux est autorisé dans l'attente de leur élimination définitive. Il convient de respecter la réglementation environnementale en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Il est impératif de confier l'équipement à des entreprises spécialisées pour la collecte, le démontage et l'élimination.

L'équipement doit être démonté en séparant les composants, qui doivent être regroupés selon leur nature chimique, tout en rappelant qu'une partie d'entre eux peut être recyclée et réutilisée de manière similaire aux déchets ménagers. Avant l'élimination, veillez à ce que l'appareil soit rendu inutilisable en débranchant son cordon d'alimentation.

Le matériau issu de l'élimination, s'il n'est pas destiné à être réutilisé, doit être remis à un point de collecte ou déposé dans une installation de traitement des déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Tout symbole DEEE apposé sur le produit indique qu'il ne doit pas être considéré comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être éliminé de façon appropriée afin de prévenir tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou l'organisme local de gestion des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être réalisées par un personnel qualifié.

Si un montage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les opérations doivent être effectuées avec le plus grand soin afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pannes ou de désagréments causés par un personnel non autorisé à utiliser l'appareil.



ÉLIMINATION

L'emballage ainsi que le matériau dont il est constitué sont 100 % recyclables et sont identifiés par le symbole .



Lors de l'élimination, il convient de respecter la réglementation locale en vigueur. Les éléments d'emballage (sacs en plastique, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils constituent un danger potentiel.

L'appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est conforme à la Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Une élimination appropriée de cet appareil contribue à prévenir les éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagne indique que l'équipement ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il convient de déposer les appareils dans un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il est impératif de le rendre inutilisable (empêchant ainsi toute mise en marche), notamment en coupant le câble d'alimentation et en retirant la porte, les étagères ainsi que tout autre élément pouvant présenter un danger.

Il est interdit d'utiliser l'appareil comme support d'escalade ou de s'y enfermer. L'appareil doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale applicable aux déchets, en le déposant dans un point de collecte dédié. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance car il pourrait représenter un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité prescrites par les directives européennes ainsi qu'aux normes qui leur sont associées. Après validation de cette conformité, le fabricant atteste que ses produits respectent la législation européenne en vigueur et sont munis du marquage CE, permettant leur commercialisation dans les pays européens.

La déclaration de conformité est disponible, sur demande de l'utilisateur, sous forme électronique ou imprimée au siège du fabricant.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

