FORGAST

MODE D'EMPLOI

Grills de Contact

FG09201 / FG09202 / FG09203

— TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES —

FORGAST

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3

2. DESTINATION D'USAGE 4

3. TRANSPORT ET STOCKAGE 4

4. DONNÉES TECHNIQUES 4

5. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL 5

6. PANNEAU DE COMMANDE 5

7. INSTALLATION 5

8. UTILISATION 6

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 7

10. GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 9

REMARQUE :
Ce manuel a été traduit à partir de l'instruction originale en anglais en recourant à l'intelligence artificielle et à la traduction automatique.

Nous vous remercions pour l'acquisition du grill contact FORGAST.
Afin de garantir la sécurité et le fonctionnement optimal de l'appareil, il est indispensable de prendre connaissance de ce manuel avant toute première mise en service. Nos produits font l'objet de modifications et d'améliorations continues afin d'assurer leur fonctionnement fiable et la sécurité de leur utilisation.
Le mode d'emploi doit être conservé dans un lieu sûr et facilement accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les solutions adoptées afin d'améliorer continuellement la qualité de nos produits.

Les informations et caractéristiques figurant dans ce mode d'emploi peuvent présenter des écarts par rapport à la réalité, sans pour autant affecter de manière significative l'utilisation de l'appareil.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. À la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état en matière de complétude ainsi que la présence éventuelle de dommages liés au transport. En cas de constatation de non-conformités ou de dommages, il convient de se conformer aux dispositions des Conditions Générales de Garantie indiquées dans ce manuel d'utilisation. L'appareil ayant subi des dommages lors du transport ne doit en aucun cas être utilisé. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles, dont le fabricant ne saurait être tenu responsable.

2. Le non-respect des conditions d'utilisation et des consignes de sécurité précisées peut entraîner des blessures corporelles graves, ainsi que d'autres types de dommages .

3. L'appareil doit être exploité dans les conditions prévues par le manuel et conformément au champ d'application pour lequel il a été conçu et fabriqué.

4. Lors de l'utilisation de l'appareil, il est impératif de le protéger contre tout contact avec de l'eau (voir chapitre nettoyage). Cette précaution s'applique également à l'ensemble des connexions électriques externes. En cas de contact inadéquat de l'appareil avec de l'eau, il est impératif de le mettre hors service en le débranchant immédiatement de la source d'alimentation et de le soumettre à une vérification par un service agréé Forgast. Le non-respect de cette procédure expose à un risque d'électrocution et met la vie en danger.

5. Il est formellement interdit d'ouvrir soi-même l'enceinte de l'appareil. Il convient de maintenir toutes les ouvertures de ventilation dégagées afin de garantir un refroidissement optimal de l'appareil. Il est interdit d'introduire dans les ouvertures de l'appareil tout élément ne faisant pas partie de l'équipement standard ou optionnel.

6. La prise d'alimentation doit être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement de la prise d'alimentation, vous devez la saisir fermement et ne jamais tirer sur le câble. Vous devez contrôler régulièrement l'état de la prise ainsi que du câble d'alimentation. En cas de détection d'un dommage ou d'un dysfonctionnement, mettez immédiatement l'appareil hors service et contactez le service après-vente agréé Forgast.

7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, un contrôle ou une réparation par un service agréé Forgast est obligatoire avant toute remise en service . Toute tentative de réparation autonome est strictement proscrite car elle présente un danger potentiel pour la vie.
   Toute modification ou transformation de l'appareil est strictement interdite.

8. En cas de constatation de détérioration du câble d'alimentation ou de la fiche, ceux-ci doivent impérativement être remplacés sans délai. Le câble d'alimentation doit impérativement être protégé contre tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'équipement, ainsi qu'avec le feu ou tout autre objet susceptible de l'endommager. Le câble doit être sécurisé afin d'éviter toute traction accidentelle ou risque de trébuchement.

ATTENTION !
Le raccordement, l'adaptation de l'installation électrique existante ou la réalisation de réparations doivent impérativement être confiés à une personne familiarisée avec les instructions de l'appareil, dûment formée et possédant les qualifications nécessaires.

9. Il est impératif de surveiller en permanence le fonctionnement de l'appareil et, en cas de détection d'anomalies, de consulter en priorité les instructions fournies dans ce manuel. Si le démarrage de l'appareil est impossible ou si les paramètres de fonctionnement ne peuvent être obtenus conformément aux spécifications, veuillez impérativement contacter un service après-vente agréé Forgast.

10. Les personnes mineures, les personnes présentant un handicap moteur ou mental, ainsi que celles dépourvues des connaissances nécessaires à une utilisation correcte de l'appareil, ne doivent utiliser ce dernier qu'en présence et sous le contrôle strict d'une personne responsable de la sécurité.

11. Lors du nettoyage, de l'entretien ou d'une interruption prolongée de l'utilisation, il est impératif d'éteindre l'appareil conformément aux instructions du manuel et de débrancher la fiche de la prise secteur.

ATTENTION !
Si la fiche reste insérée dans la prise d'alimentation, l'appareil demeure constamment sous tension.
Il convient de garantir un accès aisé à la fiche ainsi qu'à la prise secteur. Cela permettra une coupure simple et rapide de l'alimentation en cas d'incident grave.

ATTENTION !
Le non-respect des consignes ci-dessus peut entraîner des blessures graves, un risque vital, des dommages matériels importants ou la détérioration de l'appareil, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.
Le non-respect des points susmentionnés peut entraîner la perte de la garantie.

2. DESTINATION D'USAGE

Le grill de contact est destiné à la préparation de divers plats chauds, tels que la viande, le poisson, les légumes, les sandwichs ou les paninis. Grâce à un chauffage uniforme des plaques, il permet une cuisson rapide et efficace des deux côtés simultanément, tout en préservant la jutosité et les qualités gustatives des aliments. Idéalement conçu pour les établissements de restauration, les fast-foods ainsi que les food trucks.

3. TRANSPORT ET STOCKAGE

Pendant le transport, l'appareil doit être manipulé avec soin et il convient d'éviter tout choc. L'appareil emballé ne doit en aucun cas être entreposé en plein air. Il doit être stocké dans un local ventilé, dans une atmosphère non corrosive. Ne pas retourner l'appareil en dehors des indications figurant sur l'emballage.

4. DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	FG09201	FG09202	FG09203
Tension	220 - 240V, 50/60Hz		
Puissance	2200 W	3600 W	1800 W
Nombre de zones chauffantes	1	2	1
Dimensions de la plaque inférieure	345x235 mm	485x235 mm	225x235 mm
Type de plaque supérieure	rainurée		
Type de plaque inférieure	rainurée		
Plage de température de fonctionnement	50°C - 300°C		
Dimensions	430x300x210 mm	580x400x210 mm	300x400x210 mm
Poids	17,5 kg	24 kg	12,5 kg

5. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL

L'appareil se compose d'un boîtier et de deux plaques chauffantes rainurées, ou de trois pour le modèle FG09202. La régulation de la température s'effectue au moyen du bouton du thermostat, situé conjointement avec l'interrupteur et le témoin de fonctionnement sous la plaque inférieure. Le fonctionnement des éléments chauffants est signalé par l'allumage du témoin lumineux. Dès que le grill atteint la température préréglée, le témoin s'éteint, indiquant que l'appareil est prêt à l'usage. Un tiroir récupérateur de graisse et de résidus de cuisson est situé sous le panneau de commandes. Le coffrage est réalisé en acier inoxydable de haute qualité, tandis que les plaques, fabriquées en fonte, garantissent une excellente conservation de la température élevée.

Les grills de contact sont pourvus d'un dispositif de protection contre la surchauffe.

6. PANNEAU DE COMMANDE

	FONCTION
1	Interrupteur marche/arrêt
2	Molette du thermostat
3	Contrôle du fonctionnement

7. INSTALLATION

- Le lieu d'installation doit être plat et stable.
- Ne stockez pas d'objets inflammables à proximité de l'appareil.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles liés au transport.
- La température ambiante doit rester inférieure à +40° C.
- L'humidité relative ambiante doit être inférieure à 65 %.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont présents avec l'appareil.
- Retirez le film protecteur.

ATTENTION !

- **N'utilisez que l'alimentation spécifiée sur la plaque signalétique.**
- **N'utilisez pas de disjoncteur différentiel ne répondant pas aux normes de sécurité.**
- **Le montage ainsi que la maintenance de l'installation électrique doivent être réalisés par le service agréé Forgast ou par du personnel qualifié disposant des autorisations requises.**
- **Un disjoncteur différentiel, un fusible et une prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil.**

ATTENTION !

La fiche et la prise doivent être en parfait état de fonctionnement et assurer une connexion correcte.

8. UTILISATION

ATTENTION !

Ne pas utiliser l'appareil à des fins non conformes à sa destination. L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes ayant pris connaissance du présent mode d'emploi.

- Avant toute mise en service, vérifier que la tension est conforme aux spécifications de l'appareil.
- Insérer la fiche dans la prise et mettre l'appareil sous tension.
- Positionnez le bouton du thermostat sur la température désirée ; le témoin de fonctionnement s'allumera pour signaler la mise en chauffe des plaques du grill.
- Il est recommandé, selon le type d'aliment, de choisir une température comprise entre 180 et 250 °C. Le temps nécessaire pour atteindre la température maximale est d'environ 8 minutes.
- Lorsque la température cible est atteinte, le témoin de fonctionnement s'éteint. Soulevez la plaque chauffante supérieure à l'aide de la poignée. Appliquez une fine couche d'huile d'olive sur la plaque chauffante inférieure avant de disposer les aliments. Refermez les plaques et exercez une légère pression à l'aide de la poignée. Surveiller la cuisson jusqu'à ce que l'aliment soit parfaitement cuit.
- Soulever la plaque chauffante supérieure afin de retirer l'aliment préparé.
- Un bac de récupération d'huile est situé en bas, à l'avant du boîtier. L'huile (les jus) provenant des légumes ou de la viande s'écoule dans le bac de la plaque chauffante inférieure.
- À la fin de l'utilisation, le thermostat doit être réglé en position « arrêt ». Débrancher ensuite la prise et éteindre l'appareil.

ATTENTION !

L'appareil est équipé d'un dispositif de limitation de température. En cas de température excessive, un dispositif de sécurité sous forme de bouton de réarmement s'actionnera. Pour réactiver l'appareil, il convient d'appuyer sur l'interrupteur de sécurité.

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'appareil doit être nettoyé systématiquement après chaque utilisation.

- Positionner le thermostat sur la position 0, puis éteindre l'appareil via l'interrupteur.
- Il convient également de débrancher la fiche de la prise secteur.
- Le nettoyage doit être effectué uniquement lorsque l'appareil est complètement refroidi. Il est interdit de procéder au nettoyage d'un appareil encore chaud.
- Il convient d'éviter toute infiltration d'eau à l'intérieur de l'appareil. Lors du nettoyage, il est formellement interdit d'immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'utilisation d'un jet d'eau à haute pression est également proscrite.
- Les éléments chauffants doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié. Après un nettoyage approfondi, essuyez la surface jusqu'à complète sécheresse.
- Il est strictement interdit d'utiliser des objets tranchants ou métalliques, tels que couteaux ou fourchettes, susceptibles d'endommager l'appareil, et pouvant, au contact d'éléments conducteurs, provoquer un choc électrique.
- Il est recommandé d'éviter les agents abrasifs, solvants et produits corrosifs susceptibles d'endommager la surface de l'appareil.

- Après un nettoyage approfondi, essuyez la surface avec un papier absorbant jusqu'à complète sécheresse.
- Les surfaces de travail sèches doivent être protégées contre la corrosion au moyen d'une application d'huile végétale.
- La coque doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.
- Il est nécessaire de vérifier périodiquement l'état du câble électrique ainsi que de la fiche. En cas de détection de dommages ou d'irrégularités dans les raccordements électriques, contactez impérativement le service après-vente agréé Forgast.

10. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

À la fin du cycle de vie du produit, il est strictement interdit de jeter l'équipement dans des lieux présentant un risque pour l'environnement.
Le stockage temporaire de déchets dangereux en vue de leur élimination ultérieure est autorisé sous conditions. Il convient de se conformer aux réglementations environnementales applicables dans le pays d'utilisation de l'appareil.

L'appareil doit être confié à des entreprises spécialisées pour sa collecte, son démontage et son élimination.
L'équipement doit être démonté en séparant ses composants selon leur nature chimique, en tenant compte que certains peuvent être recyclés et réutilisés, de manière similaire aux déchets ménagers. Avant toute élimination, il convient de rendre l'appareil inutilisable en débranchant son câble d'alimentation.
Les matériaux résultant de l'élimination, s'ils ne sont pas recyclés, doivent être remis à une déchetterie ou à un centre de collecte conformément aux dispositions légales en vigueur.

La présence de tout symbole WEEE sur le produit indique qu'il ne doit pas être considéré comme un déchet ménager. Ce produit doit être éliminé de manière appropriée afin de prévenir tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.
Pour toute information complémentaire relative au recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou l'autorité locale compétente en matière de gestion des déchets.

Les opérations de démontage de l'appareil doivent être réalisées exclusivement par un personnel qualifié.

Si un remontage ultérieur de l'appareil est envisagé, toutes les opérations doivent être exécutées avec la plus grande rigueur afin de ne pas endommager ses composants.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de désagréments résultant d'une intervention par un personnel non autorisé.

ÉLIMINATION
L'emballage et les matériaux qui le composent sont intégralement recyclables à 100 % et sont identifiés par le symbole .

L'élimination doit impérativement respecter la réglementation locale en vigueur. Les éléments de l'emballage (sacs plastiques, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils représentent un danger potentiel.
L'appareil a été conçu à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est conforme à la Directive européenne relative aux équipements électriques et électroniques usagés. Une élimination appropriée de cet appareil permet de prévenir les conséquences potentielles néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

Le symbole figurant sur l'appareil ou dans sa documentation indique que cet équipement ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique. Il convient de le remettre à un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il convient de le rendre inutilisable (empêcher toute mise en marche) en coupant le câble d'alimentation et en retirant la porte du compartiment ainsi que tout autre élément susceptible de présenter un risque. Il est impératif d'éviter toute situation permettant de grimper sur l'appareil ou de s'y enfermer. L'appareil doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative à la gestion des déchets, en le déposant dans un centre de collecte spécialisé. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance, car il pourrait constituer un danger pour les enfants

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité énoncées dans les directives européennes ainsi qu'aux normes qui leur sont associées. Par cette conformité, le fabricant atteste que ses produits respectent la législation européenne en vigueur et portent, de ce fait, le marquage CE requis, autorisant leur commercialisation au sein des pays européens.
La déclaration de conformité est mise à disposition de l'utilisateur sur demande, sous format électronique ou imprimé, au siège du fabricant.
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

FORGAST