



GUIDE D'UTILISATION

Extracteur de jus d'agrumes
FG10002

- TRADUCTION DU MANUEL ORIGINAL -

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
2. UTILISATION PRÉVUE	4
3. DONNÉES TECHNIQUES	4
4. TRANSPORT ET STOCKAGE	4
5. INSTALLATION	5
6. FONCTIONNEMENT	5
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5
8. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION	6

REMARQUE :

Ce manuel a été traduit de l'original en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique.

Nous vous remercions pour l'achat de l'extracteur de jus d'agrumes FORGAST.

Pour garantir la sécurité et assurer le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant sa première mise en service.

Ce manuel doit être conservé dans un endroit sûr et accessible au personnel. En tant que producteur, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et solutions techniques dans le but d'améliorer continuellement la qualité de nos produits. Les informations et paramètres contenus dans ce manuel peuvent différer de la réalité sans avoir d'incidence significative sur l'utilisation de l'appareil.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Dès la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier rigoureusement son état, en particulier son intégralité ainsi que la présence éventuelle de dommages consécutifs au transport. En cas de détection d'une non-conformité ou de dommages, il convient de se conformer aux prescriptions des Conditions Générales de Garantie stipulées dans ce guide d'utilisation.

L'utilisation d'un appareil endommagé durant le transport est strictement interdite. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes auxquelles le producteur ne saurait être tenu responsable.

2. L'appareil doit être utilisé exclusivement dans les conditions prévues par les instructions et conformément à la destination pour laquelle il a été conçu et fabriqué.

3. Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient de le protéger contre tout contact avec l'eau. Cela s'applique également à toutes les connexions électriques. En cas de contact de l'appareil avec de l'eau, il convient de cesser immédiatement son utilisation en le débranchant de la source d'alimentation et de le faire contrôler par un service agréé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut entraîner un risque d'électrocution et mettre la vie en danger.

4. Il est formellement interdit d'ouvrir soi-même le boîtier de l'appareil.

5. Tous les orifices de ventilation doivent rester dégagés afin d'assurer un refroidissement adéquat de l'appareil. Aucun élément non prévu dans l'équipement standard ou optionnel ne doit être introduit dans les ouvertures de l'appareil.

6. La prise d'alimentation doit être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement, il convient de tenir la prise et jamais le câble d'alimentation. Il est impératif de contrôler l'état de la prise ainsi que du câble d'alimentation. En cas de détection d'un dommage ou d'un fonctionnement anormal, il faut immédiatement déconnecter l'appareil de l'alimentation et contacter un service après-vente agréé Forgast. Le câble d'alimentation doit être protégé contre tout contact avec des surfaces chaudes, des objets tranchants, le feu ou tout autre élément dangereux. Le câble doit être protégé contre toute traction ou risque de trébuchement accidentel.

7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, avant toute nouvelle utilisation, il est impératif de confier sa vérification ou sa réparation à un service technique agréé par Forgast. Il ne faut en aucun cas tenter une réparation par soi-même, car cela pourrait entraîner un danger pour la vie.

8. Il est formellement interdit d'effectuer toute modification ou altération de la structure de l'appareil.



ATTENTION !

Le raccordement, l'adaptation ou la réparation de l'installation électrique existante doivent être réalisés par une personne ayant pris connaissance des instructions de l'appareil, correctement formée et titulaire des qualifications nécessaires.

9. Il est nécessaire de contrôler régulièrement le fonctionnement de l'appareil et, en cas de constatation d'un dysfonctionnement, de consulter en priorité les informations figurant dans ce guide d'utilisation. Si l'appareil ne peut être mis en marche ou ne fonctionne pas selon les paramètres spécifiés, il convient de contacter un centre de service agréé Forgast.

10. Les personnes mineures, celles présentant des déficiences motrices ou intellectuelles, ainsi que toute personne ne disposant pas des connaissances nécessaires pour utiliser correctement l'appareil, ne doivent l'utiliser qu'en présence et sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.

11. Lors du nettoyage, de l'entretien ou d'une longue interruption de fonctionnement, il est impératif d'éteindre l'appareil conformément aux instructions du manuel, puis de débrancher la fiche de la prise secteur.



ATTENTION !

Si la fiche reste insérée dans la prise d'alimentation, l'appareil demeure en permanence sous tension.

Il faut garantir un accès facile à la fiche et à la prise secteur afin de permettre une déconnexion aisée de l'appareil ainsi qu'un arrêt rapide de l'alimentation en cas de panne grave.



ATTENTION !

Le non-respect des consignes ci-dessus peut provoquer de graves blessures corporelles, un danger mortel, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles importantes dont le producteur décline toute responsabilité.

Le non-respect des points mentionnés ci-dessus peut entraîner l'annulation de la garantie.

2. UTILISATION PRÉVUE

L'extracteur de jus d'agrumes est destiné exclusivement à l'extraction du jus.

Cet appareil permet d'extraire le jus de moitiés de fruits à chair tendre tels que l'orange, le pamplemousse, le citron, etc. Le jus obtenu contient de la pulpe, assurant ainsi une utilisation complète du fruit tout en préservant pleinement sa saveur et ses qualités nutritionnelles. Cet appareil est conçu pour une utilisation aussi bien dans les établissements de restauration que dans les foyers particuliers.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Puissance	180 W
Dimensions	565x395x440 mm

4. TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport, l'appareil doit être manipulé avec précaution et les chocs doivent être évités. L'appareil emballé ne doit pas être entreposé dans un espace aéré. Il doit être installé dans un local ventilé, à faible humidité afin de prévenir la corrosion. Il est interdit de retourner l'appareil contrairement aux indications figurant sur l'emballage.

5. INSTALLATION

L'emplacement d'installation doit être plat et stable.

Ne pas entreposer d'objets inflammables à proximité de l'appareil.

La température ambiante doit être inférieure à +45°C.

L'humidité relative de l'environnement doit être inférieure à 80 %.

Vérifier la présence de tous les accessoires avec l'appareil.

Vérifier l'absence de dommages apparents liés au transport.

Retirer le film protecteur.



ATTENTION !

Ne pas utiliser d'alimentation différente de celle indiquée sur la plaque signalétique.

Ne pas utiliser de disjoncteur différentiel non conforme aux normes de sécurité.

Le disjoncteur différentiel, le fusible et la prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil.

Le montage et la maintenance de l'installation électrique doivent être réalisés par un service agréé Forgast ou par des personnes disposant des habilitations requises.

L'appareil doit impérativement être mis à la terre via la fiche.



ATTENTION !

La fiche et la prise doivent être en bon état et garantir une connexion sécurisée.

6. UTILISATION

Avant la première mise en service, vérifiez les caractéristiques de l'appareil indiquées sur sa plaque signalétique et assurez-vous qu'elles correspondent à celles de l'installation électrique.

Lavez soigneusement les fruits et coupez chacun en deux moitiés.

Mettez en marche l'extracteur à l'aide de l'interrupteur situé en bas du boîtier.

Placez le fruit à plat, sur sa partie coupée, sur l'élément rotatif de l'appareil. Exercez une pression délicate sur le fruit jusqu'à l'extraction complète de la pulpe et du jus.

Après usage, coupez l'alimentation électrique de l'appareil.

En cas d'interruption prolongée de l'utilisation, débranchez la fiche de la prise électrique.



AVERTISSEMENT !

Lors de l'utilisation de l'extracteur, il est impératif de faire preuve de vigilance. Ne touchez en aucun cas autre chose que la surface du fruit pendant le fonctionnement.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, il est impératif de l'éteindre et de le débrancher en retirant la fiche de la prise électrique. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec une petite quantité de détergent Forgast spécialement conçu pour les surfaces extérieures.

Démontez la partie amovible ainsi que le réservoir à jus, puis lavez-les sous un jet d'eau tiède additionnée d'un détergent doux.

Les pièces en matière plastique ne doivent pas être nettoyées au lave-vaisselle.

Après le nettoyage, essuyez soigneusement l'appareil ainsi que ses composants à l'aide d'un chiffon sec.

8. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

En fin de vie, le produit ne doit pas être éliminé dans un lieu susceptible de présenter un risque pour l'environnement.

Le stockage temporaire des déchets dangereux en vue de leur élimination ultérieure est autorisé. Il convient de respecter la réglementation environnementale applicable dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Il est indispensable de confier l'appareil à des entreprises spécialisées pour sa collecte, son démontage et son élimination.

L'appareil doit être démonté en séparant les composants selon leur nature chimique, en tenant compte du fait que certains éléments peuvent être recyclés et réutilisés, à l'instar des déchets ménagers. Avant l'élimination, il est impératif de rendre l'appareil inutilisable en déconnectant son câble d'alimentation.

Les matériaux issus de l'élimination, s'ils ne sont pas réutilisés, doivent être apportés à un point de collecte ou à une décharge conforme aux réglementations en vigueur.

Tout symbole WEEE apposé sur le produit indique qu'il ne peut être traité comme un déchet ménager. Il doit être éliminé conformément aux procédures appropriées afin d'éviter tout impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir davantage d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter le producteur, le service après-vente ou l'entité locale compétente en matière de gestion des déchets.

Les opérations de montage et de démontage de l'appareil doivent être réalisées par du personnel qualifié.

En cas de montage différé de l'appareil, toutes les opérations doivent être effectuées avec le plus grand soin afin de ne pas endommager ses composants.

Le producteur ne saurait être tenu responsable de tout défaut ou désagrément causé par un personnel non autorisé utilisant l'appareil.



ÉLIMINATION

L'emballage ainsi que le matériau dont il est composé sont entièrement recyclables à 100 % et sont identifiés par le symbole .

Lors de l'élimination, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur. Les éléments d'emballage (sacs plastiques, morceaux de polystyrène expansé, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils constituent un danger potentiel.

L'appareil a été fabriqué à partir de matériaux susceptibles d'être recyclés. Cet appareil est conforme à la Directive Européenne relative aux équipements électriques et électroniques usagés. Une élimination correcte de cet appareil contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou présent dans la documentation associée signifie que l'appareil ne doit pas être considéré comme un déchet ménager ordinaire. Ils doivent être remis à un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il est nécessaire de s'assurer qu'il ne sera plus utilisable (son démarrage doit être impossible) en coupant le câble d'alimentation, en retirant les portes du compartiment et tout autre élément susceptible de présenter un danger. Il est impératif d'éviter toute situation où des personnes pourraient grimper sur l'appareil ou s'enfermer à l'intérieur. L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales relatives à la gestion des déchets, en le déposant dans un point de collecte spécialisé. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance, car cela pourrait représenter un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies par les directives européennes ainsi qu'aux normes qui leur sont associées. En obtenant cette conformité, le producteur certifie que ses produits sont conformes à la législation européenne en vigueur et sont donc munis du marquage CE approprié, autorisant leur commercialisation dans les pays européens.

La déclaration de conformité, disponible sur demande de l'utilisateur, est accessible sous forme électronique ou imprimée au siège du producteur ou sur le site internet www.mmgaastro.pl

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Pologne

