

## MANUEL D'UTILISATION



Armoires frigorifiques / congélateurs

**FG07265 / FG07170 / FG07172 / FG07174 / FG07214 /**

**FG07014 / FG07116 / FG08266 / FG08170 / FG08172 /**

**FG08216 / FG08114**

- TRADUCTION DU MANUEL ORIGINAL -

<b>1. SÉCURITÉ</b>	<b>3</b>
<b>2. DESTINATION</b>	<b>4</b>
<b>3. STRUCTURE DE L'APPAREIL</b>	<b>5</b>
<b>4. PANNEAU DE COMMANDE</b>	<b>5</b>
<b>5. AFFICHEUR - COMBINAISONS DE TOUCHES DU CONTRÔLEUR</b>	<b>5</b>
<b>6. TRANSPORT ET STOCKAGE</b>	<b>6</b>
<b>7. DONNÉES TECHNIQUES</b>	<b>6</b>
<b>8. INSTALLATION</b>	<b>7</b>
<b>9. DÉPOSE DE LA BANDE DE SÉCURITÉ DU COMPRESSEUR</b>	<b>8</b>
<b>10. UTILISATION</b>	<b>8</b>
<b>11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b>	<b>9</b>
<b>12. DÉPANNAGE</b>	<b>10</b>
<b>13. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION</b>	<b>11</b>

**NOTE IMPORTANTE :**

Ce manuel a été traduit à partir du manuel original en anglais à l'aide de l'intelligence artificielle et de la traduction automatique.

Nous vous remercions d'avoir acquis une armoire frigorifique ou congélateur FORGAST.

Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, il est indispensable de prendre connaissance de ce manuel d'utilisation avant sa première mise en service. Nos produits sont continuellement modifiés et améliorés afin d'assurer leur fonctionnement fiable ainsi que la sécurité de leur utilisation. Ce manuel doit être conservé dans un endroit sûr et accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux paramètres et aux solutions techniques dans le but d'améliorer en permanence la qualité de nos produits. Les informations et paramètres contenus dans ce manuel peuvent différer de la situation réelle, mais n'affectent pas substantiellement l'utilisation de l'appareil

## 1. SÉCURITÉ

1. Après la livraison de l'appareil, il faut impérativement vérifier son état en ce qui concerne la complétude ainsi que la présence éventuelle de dommages liés au transport. En cas de constatation de non-conformités ou de dommages, il faut agir conformément aux dispositions des Conditions Générales de Garantie contenues dans ce mode d'emploi. En aucun cas, il ne faut utiliser un appareil endommagé lors du transport. Cela pourrait causer des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles dont le fabricant décline toute responsabilité.
2. Le non-respect des conditions d'exploitation et de sécurité décrites peut causer des blessures corporelles graves ainsi que des dommages matériels.
3. L'appareil doit être utilisé dans les conditions prévues par le manuel et conformément au domaine pour lequel il a été conçu et fabriqué.
4. Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient de le protéger contre tout contact avec l'eau (voir le chapitre nettoyage). Cela s'applique également à toutes les connexions électriques externes. En cas de contact non conforme de l'appareil avec l'eau, il convient de le mettre immédiatement hors fonctionnement en le débranchant de la source d'alimentation et de le faire contrôler par un service agréé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut entraîner un risque d'électrocution et un danger pour la vie.
5. Il est formellement interdit d'ouvrir soi-même le boîtier de l'appareil. Tous les orifices de ventilation doivent rester dégagés afin d'assurer un refroidissement adéquat de l'appareil. Aucun élément ne doit être placé dans les orifices de l'appareil, à l'exception des composants faisant partie de l'équipement standard ou optionnel.
6. La fiche d'alimentation doit être saisie avec une main sèche. Lors du débranchement, il faut toujours saisir la fiche, jamais le câble d'alimentation. L'état de la fiche ainsi que du câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement. En cas de détection d'un dommage ou d'un dysfonctionnement, il convient de retirer l'appareil de l'exploitation et de contacter le service agréé Forgast.
7. En cas de basculement ou de chute de l'appareil, il est impératif de confier son contrôle ou sa réparation au service agréé Forgast avant toute nouvelle utilisation. Il est strictement interdit de tenter toute réparation par soi-même, car cela pourrait mettre la vie en danger. Toute modification ou altération de la structure de l'appareil est strictement interdite.
8. En cas de détection de dommages au câble d'alimentation ou à la fiche, ceux-ci doivent impérativement être remplacés. Le câble d'alimentation doit être protégé contre tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'équipement, ainsi qu'avec le feu ou tout autre objet. Il est nécessaire de sécuriser le câble pour prévenir tout tirage accidentel ou risque de trébuchement.



### ATTENTION !

Le raccordement, l'adaptation de l'installation électrique existante ou les réparations doivent être confiés à une personne connaissant le contenu du manuel de l'appareil, dûment formée et titulaire des qualifications requises.

9. Le fonctionnement de l'appareil doit être contrôlé régulièrement ; en cas de dysfonctionnement, il convient dans un premier temps de consulter les informations fournies dans ce manuel. En cas d'impossibilité de mettre en service l'appareil ou de garantir des paramètres de fonctionnement conformes, il est recommandé de contacter le service après-vente agréé Forgast

10. Les personnes mineures, souffrant d'un handicap moteur ou intellectuel, ainsi que celles dépourvues des connaissances requises pour une utilisation correcte de l'appareil, ne doivent l'utiliser que sous la surveillance et la responsabilité d'une personne chargée de la sécurité.

11. Lors du nettoyage, de la maintenance ou d'une interruption prolongée de fonctionnement, il convient d'éteindre l'appareil conformément aux consignes du manuel et de débrancher la fiche de la prise secteur.



**ATTENTION !**

Si la fiche reste branchée sur la prise d'alimentation, l'appareil demeure continuellement sous tension.

Il est indispensable de garantir un accès aisé à la fiche et à la prise secteur. Cela permet une déconnexion simple de l'appareil ainsi qu'une coupure rapide de l'alimentation en cas de panne majeure.



**ATTENTION !**

Le non-respect des instructions précédentes peut entraîner des blessures graves, un risque mortel, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles importantes, dont le fabricant décline toute responsabilité. Le non-respect des points mentionnés ci-dessus peut entraîner la perte de la garantie.

## 2. DESTINATION

Les armoires frigorifiques FORGAST sont des équipements professionnels destinés au refroidissement et à la conservation à basse température des aliments et des boissons. L'armoire congélatrice FORGAST est conçue pour la conservation prolongée de produits préalablement congelés en profondeur.

Les armoires frigorifiques et congélatrices FORGAST utilisées en restauration intègrent les technologies les plus récentes, garantissant le maintien de la température souhaitée ainsi qu'une faible consommation d'énergie. Les armoires sont équipées de compartiments adaptés au stockage de bacs GN 2/1 (non applicable aux modèles FG07172 et FG08172), pouvant être insérés sur des glissières en remplacement des étagères. Les glissières sont démontables, permettant ainsi le réglage de la hauteur des étagères. Les armoires frigorifiques et congélateurs FORGAST présentées dans le présent manuel sont fabriqués selon deux standards. Les modèles de base disposent d'une caisse laquée, tandis que pour les utilisateurs exigeants, les armoires sont réalisées avec une caisse en acier inoxydable.

Quel que soit le matériau de la caisse, l'intérieur est toujours fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, assurant une hygiène optimale de l'appareil. Selon le modèle, un système de refroidissement dynamique ou statique est utilisé (voir tableau des données techniques).

Dans les modèles dotés d'un système de refroidissement dynamique, la circulation de l'air froid est assurée par un ventilateur qui répartit uniformément l'air froid dans la chambre, garantissant ainsi une température homogène sur chaque étagère. Le fonctionnement du ventilateur permet également un refroidissement rapide de la chambre lors d'ouvertures fréquentes de la porte. Les appareils à refroidissement dynamique sont principalement utilisés lorsqu'il est nécessaire de conserver des produits sensibles aux variations de température, ainsi que dans les environnements où les chambres froides sont fréquemment ouvertes. L'inconvénient du refroidissement dynamique réside toutefois en une consommation d'énergie plus élevée et un assèchement accru ; il est donc recommandé de stocker les produits devant conserver leur humidité dans des emballages extérieurs.

Le principe du refroidissement statique repose sur les lois fondamentales de la physique : l'air chaud, plus léger, s'élève tandis que l'air froid se concentre dans les parties basses de la chambre réfrigérée. Cela provoque une répartition inégale des températures à l'intérieur de la chambre de l'appareil.

Les zones comportant des étagères placées en hauteur seront toujours plus chaudes que celles situées en bas, avec des écarts de température pouvant atteindre plusieurs degrés Celsius. Pour cette raison, il est important de planifier soigneusement le positionnement des produits sur les différentes étagères, en réservant les étagères inférieures aux articles nécessitant une conservation à des températures plus basses. Les appareils à refroidissement statique sont destinés à être utilisés lorsqu'ils restent fermés la majeure partie du temps. Le refroidissement statique présente l'avantage d'une consommation énergétique réduite et évite le dessèchement des produits, contrairement aux appareils à refroidissement dynamique.

### 3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL

Les armoires frigorifiques et congélatrices FORGAST visées par ce manuel sont dotées d'un intérieur en acier inoxydable AISI 304 de haute qualité. Les angles arrondis de la cavité augmentent le niveau d'hygiène de l'appareil. Refroidissement par circulation d'air forcée assurée par un ventilateur, lequel s'arrête automatiquement à l'ouverture de la porte (refroidissement statique pour les modèles FG07172 et FG08172). Chaque modèle est équipé de roulettes facilitant le déplacement de l'appareil, d'un régulateur électronique Dixell avec affichage de la température, de portes munies d'une serrure ainsi que d'un joint magnétique dont le remplacement est très facile. De plus, chacun de ces appareils dispose d'une fonction de dégivrage automatique et d'évaporation des condensats. Par ailleurs, chaque meuble frigorifique est équipé d'un éclairage de la chambre. Les modèles à porte simple sont munis de 3 clayettes grillagées recouvertes de matière plastique, de format GN 2/1, tandis que les modèles à double porte en comportent 6 (à l'exception des modèles FG07172 et FG08172). Armoires : FG07265 ; FG07214 ; Les modèles FG08266 et FG08216 possèdent une coque en acier peint en blanc, ainsi que le modèle FG07170 ; FG07172; FG07174; FG07116; FG07014; FG08170; FG08172 et FG08114 en acier inoxydable AISI 304. Les modèles FG07174 et FG07116 sont équipés de portes vitrées.

### 4. PANNEAU DE COMMANDE

**SET** Affichage de la température réglée en mode programmation  
Sélection de l'unité de température et confirmation des modifications



Démarrage du dégivrage manuel






Défilement de la liste des paramètres en mode programmation ou augmentation de la valeur





Défilement de la liste des paramètres en mode programmation ou diminution de la valeur



-  Verrouillage/déverrouillage du clavier.
- SET** +  Entrée en mode programmation.
- SET** +  Retour à l'affichage de la température.

### 5. AFFICHEUR - COMBINAISONS DE TOUCHES DU CONTRÔLEUR

SYMBOL	MODE	SIGNIFICATION
	ON	Compresseur actif
	Clignotement	Activation de la prévention des courts cycles (paramètre AC)
	ON	Dégivrage actif
	Clignotement	Dégouttage actif
°C	ON	Unités de mesure
	Clignotement	Mode programmation
°F	ON	Unités de mesure
	Clignotement	Mode programmation

## 6. TRANSPORT ET STOCKAGE

Lors du transport, l'appareil doit être manipulé avec précaution afin d'éviter tout choc. L'appareil emballé ne doit pas être stocké en plein air. Il doit être installé dans un local ventilé, à faible humidité ne provoquant pas de corrosion. Ne pas basculer l'appareil contrairement aux indications portées sur l'emballage.

## 7. DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	FG07265 FG07170	FG07214 FG07014	FG08266 FG08170	FG08216 FG08114
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance	0,32 kW	0,40 kW	0,62 kW	0,80 kW
Consommation d'énergie	1 059 kWh/an	1 690 kWh/an	3 358 kWh/an	5 329 kWh/an
Classe climatique	IV	IV	IV	IV
Température maximale de l'environnement	Jusqu'à +30 °C	Jusqu'à +30 °C	Jusqu'à +30 °C	Jusqu'à +30 °C
Plage de températures de fonctionnement	-2 à +8 °C	-2 à +8 °C	-18 à -22 °C	-18 à -22 °C
Fluide frigorigène	R290	R290	R290	R290
Quantité de fluide frigorigène	100 g	130 g	128 g	120 g
Système de refroidissement	dynamique	dynamique	dynamique	dynamique
Dimensions extérieures	740 × 830 × 2010 mm	1480 × 830 × 2010 mm	740 × 830 × 2010 mm	1480 × 830 × 2010 mm
Dimensions intérieures	624 × 700 × 1396 mm	1364 × 700 × 1396 mm	624 × 700 × 1396 mm	1364 × 700 × 1396 mm
Poids	134 kg	195 kg	138 kg	208 kg
Capacité totale	685 l	1 476 l	685 l	1 476 l
Capacité utile	503 l	1 006 l	503 l	1 006 l
Nombre de portes	1	2	1	2
Type de porte	pleine	pleine	pleine	pleine
Nombre d'étagères	3	6	3	6
Réglage de la hauteur des étagères	oui	oui	oui	oui
Dimensions de l'étagère	650x530 mm	650x530 mm	650x530 mm	650x530 mm
Charge maximale de l'étagère	jusqu'à 35 kg	jusqu'à 35 kg	jusqu'à 35 kg	jusqu'à 35 kg
Habillage	FG07265: laqué FG07170: en acier inoxydable	FG07214: laqué FG07014: en acier inoxydable	FG08266: laqué FG08170: acier inoxydable	FG08216: laqué FG08114: acier inoxydable
Intérieur	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable

MODÈLE	FG07172	FG07174	F G 0 7 1 1 6	FG08172
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Puissance	0,23 kW	0,23 kW	0,45 kW	0,50 kW
Consommation d'énergie	1 004 kWh/an	n.d.	n.d.	3 139 kWh/an
Classe climatique	IV	IV	IV	IV
Température maximale de l'environnement	Jusqu'à +30 °C	Jusqu'à +30 °C	Jusqu'à +30 °C	Jusqu'à +30 °C
Plage de températures de fonctionnement	+2 à +8 °C	+2 à +8 °C	+2 à +8 °C	-10 à -20 °C
Fluide frigorigène	R290	R290	R290	R290
Quantité de fluide frigorigène	100 g	100 g	130 g	128 g
Système de refroidissement	Statique	dynamique	dynamique	statique
Dimensions extérieures	680x798x1989 mm	740x830x1989 mm	1480x830x1989 mm	680x798x1989 mm
Dimensions intérieures	564x680x1390 mm	624 × 700 × 1396 mm	1364 × 700 × 1396 mm	564x680x1390 mm
Poids	88 kg	129 kg	219 kg	94 kg
Capacité totale	600 l	685 l	1476 l	600 l
Capacité utile	470 l	503 l	1 006 l	470 l
Nombre de portes	1	1	2	1
Type de porte	pleine	vitré	vitré	pleine
Nombre d'étagères	3	3	6	3
Réglage de la hauteur des étagères	oui	oui	oui	oui
Dimensions de l'étagère	640x543 mm	GN 2/1	648x534 mm	GN 2/1
Charge max. de l'étagère	jusqu'à 35 kg	jusqu'à 35 kg	jusqu'à 35 kg	jusqu'à 35 kg
Habillage	inox	inox	inox	inox
Intérieur	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable

## 8. INSTALLATION

- Le lieu d'installation doit être stable et parfaitement horizontal.
- Ne pas entreposer d'objets inflammables à proximité de l'appareil.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles liés au transport.
- La température ambiante doit être inférieure à +30 °C.
- L'humidité relative ambiante doit être inférieure à 55 %.
- Vérifier la présence de tous les accessoires dans l'appareil : 3 étagères et 6 glissières (armoires 1 porte), 6 étagères et 12 glissières (armoires 2 portes), un jeu de 2 clés, un bac de récupération des condensats.
- Retirer le film protecteur ainsi que toutes les protections restantes.
- Installer l'appareil sur une surface stable et activer les freins des roues pour assurer sa stabilité.
- Maintenir un espace d'au moins 20 cm entre l'armoire et les murs ; augmenter cette distance en présence d'une source de chaleur à proximité.
- Insérer le bac de récupération des condensats dans les rails situés sous l'armoire.
- Monter les ensembles de glissières à la hauteur désirée puis insérer les étagères.
- Après le transport de l'appareil, patienter au moins 2 heures avant de le connecter au réseau électrique afin de permettre la stabilisation du fluide frigorigène.




#### ATTENTION !

- Ne pas utiliser une source d'alimentation autre que celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne pas utiliser d'interrupteur différentiel ne respectant pas les normes de sécurité.
- L'installation et la maintenance de l'installation électrique doivent être effectuées par un service agréé Forgast ou par des personnes possédant les qualifications requises.
- L'interrupteur différentiel, le fusible et la prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil.

## 9. DÉPOSE DE LA BANDE DE SÉCURITÉ DU COMPRESSEUR

Le compresseur est situé en partie supérieure de l'appareil, monté sur des supports en caoutchouc. Dans des conditions normales de fonctionnement, le compresseur présente des vibrations. Afin d'éviter tout dommage résultant de mouvements excessifs lors du transport, un collier de retenue en acier inoxydable est installé au-dessus du compresseur et fixé sur la partie supérieure de l'appareil. Le collier de retenue ainsi que les deux vis le fixant à l'appareil doivent être retirés avant la mise sous tension de l'appareil.



#### ATTENTION !

La fiche et la prise doivent être en parfait état et assurer une connexion électrique fiable.

## 10. MISE EN SERVICE





#### ATTENTION !

- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.  
L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes ayant pris connaissance de ce manuel.
- Avant le montage, le démontage ainsi que lors du nettoyage, débrancher l'appareil de la prise électrique.
- Avant la première utilisation, nettoyer et sécher soigneusement l'appareil.
- Après le transport, attendre au moins 2 heures avant de brancher l'appareil au réseau électrique.
- Insérer la fiche dans une prise électrique avec mise à la terre.
- Allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé à côté du panneau de commande.


#### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE :

- Appuyez brièvement sur la touche **SET** ; la valeur de la température de consigne dans la chambre s'affichera à l'écran.
- Appuyez de nouveau brièvement sur la touche **SET** ou patientez 5 secondes pour revenir à l'affichage de la température réelle dans la chambre.





#### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DANS LA CHAMBRE :

- Maintenez la touche **SET** enfoncée pendant 2 secondes pour modifier la valeur de la température de consigne dans la chambre.
- La valeur actuelle de la température de consigne dans la chambre s'affichera à l'écran, et la diode de l'unité de température « °C » ou « °F » se mettra à clignoter.
- Modifier la valeur de la température souhaitée dans la chambre à l'aide du bouton  ou .
- Confirmer les modifications saisies en appuyant sur le bouton **SET**.

#### DÉGIVRAGE MANUEL :

- L'appareil bascule en mode dégivrage automatique toutes les 6 heures.
- Pour effectuer un dégivrage manuel, maintenez enfoncée la touche  pendant 5 secondes – le dégivrage débutera.

#### MODIFICATION DE L'UNITÉ DE TEMPÉRATURE :

- Accédez au mode programmation en maintenant simultanément les touches **SET** et  pendant 3 secondes.  
La diode de l'unité de température «°C» ou «°F» se mettra à clignoter.
- Appuyez sur la touche **SET** pour afficher la valeur de l'unité de température actuelle.
- Modifiez l'unité de température à l'aide des touches  . .
- Appuyez sur le bouton **SET** afin de confirmer l'unité de température sélectionnée.
- Pour terminer, appuyez simultanément sur les boutons **SET** et  ou attendez 15 secondes sans appuyer sur aucun bouton.

#### CONSERVATION DES ALIMENTS :

- Introduire dans l'armoire frigorifique les aliments refroidis et dans l'armoire congélatrice les aliments préalablement congelés en profondeur.
- Ne pas placer de liquides dans un récipient ouvert dans l'armoire frigorifique.
- Dans la mesure du possible, conserver les aliments dans leur emballage.
- Ne pas obstruer le ventilateur.
- Éviter de laisser la porte ouverte pendant une période prolongée.

## 11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer l'appareil aussi fréquemment que possible.
- Nettoyer l'appareil avec un produit doux non corrosif et un chiffon humide.  
Il est interdit d'asperger directement l'appareil avec de l'eau. Veiller à prévenir toute infiltration d'eau dans les composants électriques, car cela présente un risque d'électrocution.
- Essuyer l'armoire avec un chiffon sec.
- Nettoyer uniquement les joints de porte à l'eau.
- Éviter que l'eau utilisée lors du nettoyage s'écoule par le trou de drainage vers le bac de l'évaporateur.



#### ATTENTION !

La partie arrière de l'armoire est munie d'arêtes vives. Il convient de faire preuve d'une prudence particulière lors du nettoyage de cette partie.

- L'état du câble électrique, de la prise et du tuyau d'alimentation en eau doit être vérifié périodiquement.  
En cas de détection de dommages ou d'anomalies dans les connexions électriques, il convient de contacter un service après-vente agréé. Forgast. L'appareil doit être confié une fois par an au service Forgast pour vérifier son degré d'usure, assurer le bon fonctionnement et détecter d'éventuelles pannes.
- Pour garantir un fonctionnement optimal, il est important que la surface du condenseur soit exempte de poussière, de saletés et d'autres impuretés similaires.
- Il est recommandé de nettoyer le condenseur et l'évaporateur au moins une fois par mois, ou plus fréquemment si le local est très poussiéreux.
- Un manque d'entretien régulier du condenseur peut réduire les performances de l'appareil et, à terme, entraîner son endommagement.
- Nettoyez le condenseur et l'évaporateur avec un produit de nettoyage approprié, disponible auprès des fournisseurs d'équipements de cuisine.
- Brossez les ailettes du condenseur de haut en bas, et non latéralement.
- Après le nettoyage, redressez les ailettes qui seraient pliées à l'aide d'un peigne à ailettes.
- Le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur doit être effectué après avoir débranché l'appareil de l'alimentation électrique.

## 12. DÉPANNAGE

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, avant de contacter le service technique, il est recommandé de vérifier les causes probables du problème. Le tableau ci-dessous présente les causes courantes des dysfonctionnements de l'appareil ainsi que les solutions appropriées.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas sous tension	Vérifier que l'appareil est correctement raccordé au réseau électrique et que l'interrupteur est en position marche
	La fiche est endommagée	Contacteur un réparateur ou un technicien qualifié
	Le fusible est grillé	Remplacer le fusible
	Absence d'alimentation électrique	Vérifier la présence d'alimentation à la prise
	Erreur interne de câblage	Contacteur un réparateur ou un technicien qualifié
L'appareil se met en marche, mais la température dans la chambre est incorrecte	Présence excessive d'eau dans l'évaporateur	Dégivrer l'appareil
	Condenseur fortement encrassé	Contacteur un réparateur ou un technicien qualifié
	La porte ne se ferme pas	Vérifier l'état de la porte et du joint pour détecter tout dommage
	L'appareil est installé trop près d'une source de chaleur ou le flux d'air vers le condenseur est obstrué	Placer l'appareil à l'emplacement approprié
	Température ambiante trop élevée	Augmenter le niveau de ventilation ou transférer l'appareil dans une pièce plus fraîche
	Mauvaise conservation des produits	Retirer les produits chauds afin de les laisser refroidir. Assurer une circulation d'air adéquate dans la cavité
	L'appareil est surchargé	Réduire la quantité de produits stockés dans la cavité
L'appareil présente une fuite d'eau	L'appareil n'est pas parfaitement nivelé	Positionner l'appareil sur une surface plane et parfaitement nivelée
	Le drain des condensats est obstrué	Nettoyer le drain des condensats
	Le passage des condensats vers le drain est obstrué	Nettoyer le conduit d'évacuation des condensats
	Le réservoir de condensats est endommagé	Contacteur un réparateur ou un technicien qualifié
	Le bac d'égouttement est plein	Vider le bac d'égouttement
L'équipement fonctionne avec un niveau sonore excessif	Les écrous des vis sont desserrés	Contrôler et serrer tous les écrous et vis
	L'équipement est installé sur une surface inégale et instable	Installer l'équipement sur une surface stable et plane

## 13. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

En fin de cycle de vie du produit, il est interdit de jeter l'appareil dans un lieu susceptible de constituer un danger pour l'environnement. Le stockage temporaire des déchets dangereux est autorisé en vue de leur élimination ultérieure. Il convient de respecter la réglementation relative à la protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

L'appareil doit être remis à des entreprises spécialisées, chargées de la collecte, du démontage et de l'élimination.

L'appareil doit être démonté en séparant les composants et en les regroupant selon leur nature chimique, en tenant compte que certains peuvent être recyclés et réutilisés, à l'instar des déchets municipaux. Avant l'élimination, il convient de rendre l'appareil inutilisable en déconnectant le câble d'alimentation.

Le matériau issu de l'élimination, s'il n'est pas réutilisé, doit être remis à un point de collecte ou une installation de traitement des déchets conformément à la législation en vigueur.

Tout symbole WEEE apposé sur le produit signifie qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être éliminé correctement afin d'éviter toute conséquence négative pour l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fabricant, le service après-vente ou les autorités locales en charge de la gestion des déchets.


Les opérations de démontage de l'appareil doivent être réalisées par un personnel qualifié.

Si un montage ultérieur de l'appareil est prévu, toutes les opérations doivent être effectuées avec le plus grand soin afin de ne pas endommager ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pannes ou d'inconvénients causés par un personnel non autorisé à manipuler l'appareil.



### ÉLIMINATION

L'emballage ainsi que le matériau dont il est constitué sont entièrement recyclables à 100 % et portent le  symbole.

Lors de l'élimination, il convient de respecter les réglementations locales en vigueur. Les éléments de l'emballage (sacs plastiques, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être tenus hors de portée des enfants, car ils constituent un danger potentiel.

L'appareil a été conçu à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est conforme à la directive européenne relative aux équipements électriques et électroniques usagés. En assurant une élimination appropriée de cet appareil, vous contribuez à prévenir les éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou dans la documentation associée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique. Il convient de transmettre ces équipements à un centre spécialisé dans la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques. Lors de la mise au rebut de l'appareil, il est impératif de le rendre inutilisable (son démarrage doit être impossible) en coupant le câble d'alimentation et en retirant la porte, les étagères ainsi que tous les éléments pouvant présenter un danger.

Il est interdit de permettre toute escalade sur l'appareil ou que quiconque puisse s'y enfermer. L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales relatives à la gestion des déchets, en le déposant dans un point de collecte spécifique. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance, car il pourrait constituer un danger pour les enfants.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité définies par les directives européennes et les normes y afférentes. Après obtention de cette conformité, le fabricant déclare que ses produits sont conformes à la législation européenne en vigueur et sont donc munis du marquage CE, autorisant leur commercialisation dans les pays européens.

La déclaration de conformité est disponible, sur demande de l'utilisateur, en version électronique ou imprimée, au siège du fabricant ou sur le site internet [www.mmgastron.pl](http://www.mmgastron.pl)

**Forgast** - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

