


MODE D'EMPLOI



Warnik

FG05551 / FG05552 / FG05553 / FG05554 / FG05555 / FG05556 / FG05557 /
FG05558 / FG05560 / FG05561 / FG05211 / FG05216 / FG05221 / FG05231

Zaparzacz

FG05600 / FG05601 / FG05602 / FG05603 / FG05604 / FG05605

1. SÉCURITÉ	3
2. DESTINATION D'USAGE	4
3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL	4
4. DONNÉES TECHNIQUES	5
5. .TRANSPORT ET ENTREPOSAGE	5
6. INSTALLATION	5
7. FONCTIONNEMENT	6
8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	7
9. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION	9

NOTE :

Ce manuel a été traduit de l'original en anglais à l'aide d'une intelligence artificielle et de la traduction automatique.



Nous vous remercions pour l'achat du Warnik / Zaparzac FORGAST.

Pour garantir la sécurité ainsi que le bon fonctionnement de l'équipement, il est impératif de lire attentivement ce manuel avant sa mise en service. Nos produits sont continuellement modifiés et améliorés afin d'assurer un fonctionnement fiable ainsi qu'une utilisation en toute sécurité.

Le manuel doit être conservé dans un endroit sûr et accessible au personnel. En tant que fabricant, nous nous réservons le droit de modifier les paramètres et solutions techniques afin d'améliorer continuellement la qualité de nos produits. Les informations et paramètres contenus dans ce manuel peuvent différer de la réalité sans toutefois avoir d'impact significatif sur l'utilisation de l'appareil.

1. SÉCURITÉ

1. Dès la réception de l'appareil, il est impératif de vérifier son état quant à sa complétude ainsi qu'à la présence éventuelle de dommages liés au transport. En cas de détection d'irrégularités ou de dommages, il convient d'agir conformément aux dispositions des Conditions Générales de Garantie figurant dans ce manuel d'utilisation. L'utilisation de tout appareil endommagé lors du transport est strictement interdite. Cela pourrait entraîner des blessures corporelles, des dommages à l'appareil ou des pertes matérielles, pour lesquelles le fabricant décline toute responsabilité.
2. Le non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité énoncées peut entraîner des blessures corporelles graves ou d'autres dommages.
3. L'appareil doit être utilisé conformément aux conditions spécifiées dans la notice ainsi qu'au champ d'application pour lequel il a été conçu et fabriqué.
4. Durant l'utilisation de l'appareil, il est impératif de protéger contre tout contact avec l'eau les éléments électriques situés à l'intérieur. Cela concerne également toutes les connexions électriques. En cas de contact avec l'eau, l'appareil doit être immédiatement mis hors service en le débranchant de sa source d'alimentation et soumis à un contrôle par le service autorisé Forgast. Le non-respect de cette procédure peut entraîner un risque d'électrocution et mettre la vie en danger.
5. Il ne faut jamais ouvrir soi-même le boîtier de l'appareil. Toutes les ouvertures de ventilation doivent être maintenues libres afin d'assurer un refroidissement adéquat de l'appareil. Il est interdit d'introduire dans les ouvertures de l'appareil des éléments autres que ceux prévus en équipement standard ou optionnel.
6. La prise d'alimentation doit être saisie uniquement avec une main sèche. Lors du débranchement, il est nécessaire de saisir la prise et jamais le câble d'alimentation. L'état de la prise ainsi que celui du câble d'alimentation doivent être régulièrement contrôlés. En cas de détection de dommages ou de dysfonctionnements, il convient de mettre immédiatement l'appareil hors service et de contacter le service agréé Forgast.
7. En cas de renversement ou de chute de l'appareil, il est impératif de confier son contrôle ou sa réparation à un service après-vente agréé Forgast avant toute nouvelle mise en service. Il est strictement interdit de tenter toute réparation par soi-même, car cela pourrait entraîner un risque mortel. Il est formellement interdit d'apporter la moindre modification ou altération à la construction de l'appareil.
8. En cas de détection de dommages au câble d'alimentation ou à la fiche, ils doivent impérativement être remplacés. Le câble d'alimentation doit être protégé contre tout contact avec des éléments chauds ou tranchants de l'appareil, ainsi que contre l'exposition à une flamme ou à tout autre objet pouvant l'endommager. Le câble doit être sécurisée afin d'éviter tout tirage accidentel ou risque de chute par trébuchement.



ATTENTION

Le raccordement, l'adaptation de l'installation électrique existante ou toutes réparations doivent être réalisés par une personne maîtrisant le contenu du manuel de l'appareil, dûment formée et titulaire des habilitations nécessaires.

9. Il convient de contrôler régulièrement le fonctionnement de l'appareil et, en cas de détection d'une anomalie, de se référer en priorité aux informations contenues dans ce mode d'emploi. En cas d'impossibilité de démarrer l'appareil ou d'obtenir les paramètres de fonctionnement appropriés, il est nécessaire de s'adresser au service technique agréé Forcast.
10. Les personnes mineures, atteintes de handicaps moteurs ou mentaux, ainsi que celles ne possédant pas les connaissances nécessaires à la bonne utilisation de l'appareil, ne doivent l'utiliser qu'en présence et sous la surveillance d'une personne responsable de la sécurité.
11. Lors des opérations de nettoyage, d'entretien ou d'une interruption prolongée de fonctionnement, il est impératif d'éteindre l'appareil conformément aux indications du manuel et de débrancher la fiche de la prise secteur.



ATTENTION

Si la fiche reste insérée dans la prise secteur, l'appareil demeure en permanence sous tension.

Il est indispensable de garantir un accès facile à la fiche et à la prise secteur. Cela permet une déconnexion aisée de l'appareil ainsi qu'une coupure rapide de l'alimentation en cas de panne majeure.



ATTENTION


Le non-respect des consignes ci-dessus peut entraîner des blessures graves, un risque pour la vie, des dommages matériels à l'appareil ou des pertes matérielles importantes, dont le fabricant décline expressément toute responsabilité. Le non-respect des consignes énoncées ci-dessus peut entraîner la perte de la garantie.

2. DESTINATION

Le Warnik est conçu pour chauffer ou maintenir la température de l'eau. L'eau constamment bouillante ou adéquatement chauffée permet une préparation rapide de boissons chaudes dans des établissements tels que hôtels, cafés, écoles, bureaux, restaurants et lors d'événements occasionnels (dans le strict respect des consignes de sécurité).

Le Zaparzac est destiné à la préparation du café ou du thé ainsi qu'au maintien en température de la boisson prête à être servie.

3. CONSTRUCTION DE L'APPAREIL



4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Désignation	CAPACITÉ	PUISSANCE	ALIMENTATION	TEMPÉRATURE ENVIRONNEMENT	HUMIDITÉ ENVIRONNEMENT
FG05551	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	7 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05552	Warnik double paroi avec thermostat et bac d'égouttage	14 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05553	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	9 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05554	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	15 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05555	Warnik double paroi avec thermostat et bac d'égouttage	8 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05556	Warnik double paroi avec thermostat et bac d'égouttage	16 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05557	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	9 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05558	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	15 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05560	Warnik noir à double paroi avec thermostat et bac d'égouttage	8 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05561	Warnik noir à double paroi avec thermostat et bac d'égouttage	17,5 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05211	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	10 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05216	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	15 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05221	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	20 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05231	Warnik monocoque avec thermostat et bac d'égouttage	30 L	2500 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05600	Infuseur double paroi avec thermostat et bac d'égouttement	7 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05601	Infuseur double paroi avec thermostat et bac d'égouttement	12 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05602	Infuseur double paroi avec thermostat et bac d'égouttement	17 L	2000 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05603	Infuseur noir double paroi avec thermostat et bac d'égouttement	6 L	950 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05604	Infuseur noir double paroi avec thermostat et bac d'égouttement	13 L	1600 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%
FG05605	Infuseur noir double paroi avec thermostat et bac d'égouttement	18 L	2000 W	230 V – 50 Hz	10°C – 38°C	< 90%

5. TRANSPORT ET STOCKAGE

Pendant le transport, manipuler l'appareil avec précaution et éviter les chocs. Ne pas stocker l'appareil emballé en extérieur. Le conserver dans un local ventilé, dans une atmosphère non corrosive. Ne pas retourner l'appareil contrairement aux indications figurant sur l'emballage.

6. INSTALLATION

- Le site d'installation doit être plat et stable.
- Ne pas entreposer de matières inflammables à proximité de l'appareil.
- Vérifier l'absence de dommages liés au transport.
- Retirer le film protecteur.



ATTENTION

N'utilisez aucune source d'alimentation autre que celle indiquée sur la plaque signalétique.

N'utilisez pas d'interrupteur différentiel ne répondant pas aux normes de sécurité.

Le montage et l'entretien de l'installation électrique doivent être réalisés par un service agréé Forgast ou par des personnes disposant des qualifications requises.

L'interrupteur différentiel, le fusible et la prise d'alimentation doivent être installés à proximité de l'appareil ou être facilement accessibles.



ATTENTION

La fiche et la prise doivent être en bon état et assurer une connexion fiable.

7. UTILISATION

Lisez attentivement l'ensemble des instructions contenues dans ce mode d'emploi.

- Débranchez impérativement l'appareil de la prise avant le nettoyage, après usage, ainsi qu'avant toute vidange complète.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle fournie par la prise électrique (230 V).
- Assurez-vous que l'appareil est raccordé à une prise de terre.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé(e).
- Coupez toujours l'alimentation avant de retirer la fiche de la prise.
- Coupez toujours l'alimentation avant toute tentative de déplacement ou de levage de l'appareil.
- Placez l'appareil au centre du plan de travail ou de la surface de travail afin de garantir la sécurité de son utilisation.
- Ne posez jamais l'appareil sur une surface inclinée ou instable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes.
- N'allumez pas l'appareil si son réservoir d'eau est vide.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une cuisinière à gaz, d'un brûleur électrique ou d'un four/fourneau.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance constante par un adulte est impérative.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur sans protection adéquate contre les conditions météorologiques.
- Ne remplissez jamais excessivement l'appareil d'eau, afin d'éviter tout risque de débordement. L'eau chauffée se dilate.
- Soyez particulièrement vigilant lors du retrait du couvercle. La vapeur dégagée à ce moment peut provoquer des brûlures.
- Veillez toujours à ce que le couvercle soit correctement fermé lorsque l'appareil contient de l'eau.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche et ne tentez pas de l'utiliser si le niveau d'eau est égal ou inférieur au niveau minimal.
- Ne mettez jamais l'appareil en marche si le niveau d'eau dépasse le niveau maximal. Lorsque l'eau entre en ébullition, cela entraînera une augmentation de la pression pouvant provoquer un débordement à l'extérieur de l'appareil. Cela peut entraîner des brûlures.
- Si l'eau s'évapore complètement du réservoir, le dispositif de protection contre la surchauffe s'activera automatiquement. Après refroidissement des éléments chauffants, la protection se réinitialise automatiquement et permet la reprise de l'exploitation. Une surchauffe répétée de l'appareil entraînera sa détérioration définitive.



ATTENTION

L'appareil ne doit être manipulé par des personnes (y compris les enfants) présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales, ni par des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances. Sauf si ces personnes sont surveillées ou formées par une personne responsable de leur sécurité.

UTILISATION DU WARNIK :

1. Enlevez tous les éléments d'emballage présents à l'intérieur et à l'extérieur du Warnik
2. Lavez soigneusement le réservoir d'eau, rincez-le, remplissez-le d'eau fraîche, puis portez celle-ci à ébullition. Après avoir porté l'eau à ébullition, videz-la avant la première utilisation.
3. Remplissez le réservoir d'eau en veillant à maintenir le niveau entre la limite minimale et la limite maximale.
4. Posez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
5. Connecter la fiche à la prise électrique.
6. Mettez en service le Warnik à l'aide de l'interrupteur et réglez la température souhaitée. Le fonctionnement de la résistance sera indiqué par l'allumage du témoin lumineux rouge.
7. L'eau atteindra la température réglée sur le thermostat. La température du thermostat ne peut pas être réglée au-dessus du point d'ébullition (95 °C ± 3 °C).
8. Une fois la température réglée atteinte, le témoin lumineux rouge de chauffe s'éteindra et le témoin vert, indiquant la mise en marche du maintien de température, s'allumera.
9. Placez le récipient à proximité immédiate du robinet afin de prévenir les éclaboussures d'eau chaude.
10. Pour verser de l'eau, actionnez le robinet en inclinant le levier de la vanne.
11. Lorsque l'eau est remplie, le Warnik se met automatiquement en fonction de chauffage de l'eau.
12. Lorsque le réservoir contient environ trois tasses d'eau, éteignez l'appareil et débranchez la prise du réseau électrique.
13. Veillez toujours à ce que le réservoir contienne au minimum trois tasses d'eau afin de prévenir le déclenchement du thermostat de sécurité.
14. **Les Warniks remplis d'eau peuvent être extrêmement lourds. Il est strictement interdit de déplacer les Warniks remplis d'eau, car leur poids conséquent et le déplacement instable du liquide peuvent provoquer des accidents ou des brûlures. Les Warniks doivent impérativement être installés à leur lieu d'utilisation et remplis à l'aide d'un récipient ou d'un réservoir d'eau portable.**

MODE D'EMPLOI DE L'INFUSEUR À CAFÉ ET THÉ :

1. Retirez tous les éléments d'emballage présents à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil à infusion
2. Lavez soigneusement le réservoir d'eau, rincez-le, remplissez-le d'eau fraîche, puis portez celle-ci à ébullition. Après avoir porté l'eau à ébullition, videz-la avant la première utilisation.
3. Remplissez le réservoir d'eau en veillant à maintenir le niveau entre la limite minimale et la limite maximale.
4. Placez le tamis dans la loge de la résistance. Assurez-vous que l'extrémité du tamis est insérée de manière correcte et étanche dans l'orifice de la résistance située au fond.
5. Remplissez le tamis de café moulu ou de thé.
6. Posez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
7. Connectez la fiche à la prise électrique.
8. Mettez en marche le zaparzac à l'aide de l'interrupteur et réglez la température à laquelle le café ou le thé doit être délivré après son infusion. Le fonctionnement de la résistance sera indiqué par l'allumage du témoin lumineux rouge.
9. L'eau chauffée sera transférée en circuit fermé à travers un tamis contenant du café moulu ou du thé. Une fois la température réglée atteinte, l'appareil passera automatiquement en mode de maintien de la température. La température du thermostat ne peut pas être réglée au-dessus du point d'ébullition ($95\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$).
10. Positionnez le récipient à proximité du robinet afin de prévenir les projections d'eau chaude.
11. Pour verser de l'eau, actionnez le robinet en inclinant le levier de la vanne.
12. Lorsque le réservoir contient environ trois tasses de café ou de thé, mettez l'appareil hors tension et débranchez la fiche de la prise électrique.
13. Veillez toujours à ce que le réservoir contienne au minimum trois tasses d'eau afin de prévenir le déclenchement du thermostat de sécurité.
14. **Les infuseurs remplis d'eau peuvent être très lourds. Il ne faut pas les transporter lorsqu'ils sont remplis de liquide, car le poids et le contenu instable peuvent provoquer un accident ou une brûlure. L'infuseur doit être placé à son emplacement d'utilisation et rempli à l'aide d'un récipient ou d'un réservoir d'eau portable.**

PROTECTION THERMIQUE

L'appareil est protégé par un limiteur thermique à réarmement automatique, afin d'éviter une ébullition accidentelle de l'eau. Si l'eau, le café ou le thé dans le Warnik vient à s'évaporer complètement, le limiteur s'active, l'appareil s'éteint, mais le témoin reste allumé. Avant de procéder à la réinitialisation de l'appareil, il est indispensable de le débrancher du réseau électrique et d'attendre qu'il ait refroidi. Il convient ensuite de le rallumer et de vérifier que le témoin lumineux de chauffage s'allume. L'allumage du témoin lumineux indique que l'appareil est revenu à un état de fonctionnement normal. Si le témoin lumineux ne s'allume toujours pas, il faut répéter la procédure.

Cette fonction vise à protéger à la fois l'utilisateur et les composants de l'appareil. En cas de surchauffes répétées, le dispositif de sécurité peut cesser de fonctionner correctement, ce qui peut entraîner des dommages irréversibles à l'appareil. Ce type de dommage n'est pas pris en charge par la garantie.

Si la réinitialisation du coupe-circuit thermique ne permet pas de remettre l'appareil en marche, il convient de contacter le service après-vente Forgast.

L'appareil est doté d'un coupe-circuit thermique garantissant une double protection. Le Warnik fonctionnera sans eau, la protection contre la surchauffe ne s'enclenchera pas, le coupe-circuit thermique se déclenchera et l'appareil cessera de fonctionner.



La température de coupure est fixée à 240 °C.

Le coupe-circuit thermique est un composant jetable. Lorsque ce composant fonctionne, il est irrémédiablement endommagé et ne peut plus être réutilisé. L'appareil doit être confié au service après-vente Forgast pour procéder au remplacement de cet élément.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage doit être effectué uniquement après l'arrêt de l'appareil, le débranchement de la prise du secteur et le refroidissement complet du réservoir d'eau.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

- Versez une petite quantité d'eau chaude dans le réservoir, utilisez une éponge, puis rincez à l'eau chaude.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage pouvant présenter un risque pour la santé.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer le boîtier jusqu'à ce qu'il soit sec. N'utilisez pas de matériaux abrasifs afin d'éviter toute rayure.
- Veillez toujours à vider et rincer l'appareil à l'eau chaude avant chaque nouvelle utilisation.

DÉTARTRAGE

- Il est impératif d'éliminer régulièrement le tartre accumulé dans l'appareil.
- Une accumulation excessive de tartre peut compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
- Employez le détartrant Forcast conformément aux instructions du manuel, en ajustant la quantité selon la capacité du réservoir.
- Rincez toujours minutieusement l'appareil après le processus de détartrage.

DÉCOLORATION

La décoloration résulte de l'oxydation du fer présent dans l'eau du réseau. Le dépôt peut être éliminé en procédant comme suit :

- a) Coupez le citron en quatre quartiers, enveloppez-le dans un tissu propre et placez-le dans le réservoir d'eau.
- b) Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau « MAX ».
- c) Faites bouillir l'eau puis laissez le mélange agir dans l'appareil pendant environ une heure.
- d) Videz l'eau et utilisez une brosse en nylon pour éliminer les résidus de décoloration.
- e) Pour éliminer toute odeur de citron, faites de nouveau bouillir de l'eau et rincez l'appareil.

10. GESTION DES DÉCHETS ET ÉLIMINATION

À la fin du cycle de vie du produit, il est indispensable de ne pas éliminer l'équipement dans des emplacements présentant un risque pour l'environnement. Le stockage temporaire des déchets dangereux dans l'attente de leur élimination est admis. Il est nécessaire de respecter les réglementations relatives à la protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

L'appareil doit impérativement être confié à des entreprises spécialisées pour sa collecte, son démontage et son élimination.

L'appareil doit être démonté en séparant les composants et en les regroupant en fonction de leur nature chimique, en veillant à ce qu'une partie d'entre eux puisse bénéficier d'un recyclage et d'une réutilisation similaires à ceux des déchets municipaux. Avant toute élimination, il est impératif de rendre l'appareil inutilisable en déconnectant le câble d'alimentation.

Les matériaux issus de l'élimination, s'ils ne sont pas réutilisés, doivent être déposés dans un point de collecte ou en décharge conformément aux réglementations en vigueur.

La présence de tout symbole DEEE sur le produit indique qu'il ne doit en aucun cas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être éliminé de manière appropriée afin de prévenir tout effet négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir des informations complémentaires sur le recyclage de ce produit, il convient de contacter le fabricant, le service après-vente ou l'organisme local chargé de la gestion des déchets.

Les interventions de démontage de l'appareil doivent être réalisées exclusivement par un personnel qualifié.

Si un remontage ultérieur de l'appareil est envisagé, toutes les opérations doivent être strictement exécutées avec précaution afin de préserver l'intégrité de ses composants.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de défaillances ou désagréments causés par un personnel non autorisé à utiliser l'appareil.



ÉLIMINATION

L'emballage ainsi que le matériau constitutif sont intégralement recyclables et porteurs du symbole .



Lors de l'élimination, il est impératif de se conformer aux prescriptions légales locales en vigueur. Les éléments de l'emballage (sacs en plastique, morceaux de polystyrène, etc.) doivent être conservés hors de portée des enfants, car ils constituent un danger potentiel.

L'appareil a été conçu à partir de matériaux recyclables. Cet appareil est conforme à la Directive Européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En assurant une élimination appropriée de cet appareil, vous contribuez à prévenir d'éventuelles répercussions négatives sur l'environnement et la santé humaine.



Le symbole apposé sur l'appareil ou figurant dans la documentation associée indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Ils doivent être remis à un point spécialisé dédié à l'élimination et au recyclage des équipements électriques et électroniques. Lors de l'élimination de l'appareil, il convient de s'assurer qu'il devienne inutilisable (son démarrage étant impossible), en coupant le câble d'alimentation, ainsi qu'en retirant la porte de l'étagère et tout autre élément susceptible de présenter un danger. Il ne doit pas être possible de grimper sur l'appareil ni de s'y retrouver coincé. L'appareil doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets, en le déposant dans un point de collecte dédié. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance, car il peut constituer un danger pour les enfants.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil a été fabriqué conformément aux exigences de sécurité indiquées dans les directives européennes ainsi qu'aux normes applicables. Conformément à cette conformité, le fabricant déclare que ses produits respectent la législation européenne en vigueur et sont par conséquent munis du marquage CE, autorisant leur mise sur le marché dans les pays de l'Union européenne. La déclaration de conformité est disponible sur demande de l'utilisateur, en version électronique ou imprimée, au siège du fabricant.

